

VMARKER SNELSTARTGIDS

by elecgator



Schroef de Vmarker IR-sensor USB op het meegeleverde mini-statief of de plafondbeugel.

Richt de Vmarker IR-sensor USB met de voorkant (de kant van de LED's) naar het projectievlak.





Sluit de de Vmarker IR-sensor USB met de meegeleverde USB-kabel aan op een vrije USB poort van je computer en wacht tot de rode-LED op de sensor continue brandt.

Je zet de Vmarker pen aan met de aan/uit schakelaar: schakelaar naar de tip is aan.

linkermuisknop





Download vmarkerUtility van de website: http://www.vmarker.be/nl/downloads

Plaats de bestanden van deze gecomprimeerde map op je harde-schijf of USB-stick. Ga naar de locatie waar je de bestanden geplaatst hebt, en start vmarkerUtility

VmarkerUtility				
Activeer instellingen				
	X:	0	٧:	0
Sensor uitlijnhulp	Grote:	0	Aantal punten:	0
Kalibreer sensor	- Kalikuatia	-		-
	Naibratie			





drukknop)





De drukknop acties zijn ook actief van op afstand. Met de 2^e actie van de drukknoppen activeer je de GYRO en wordt de '*beweging*' van de pen vertaalt in beweging van de cursor.

Draai de sensor volgens de pijlen, tot alles groen is.

Met *Kalibreer sensor* kan je de sensor instellen. Duid met de IR-pen, de tip van de rode pijl aan, (met de tip schakelaar of

Je kan de applicatie nu afsluiten. Met de drukknoppen aan de zijkant of met de tip schakelaar kan je nu de computer aan het scherm bedienen

tip schakelaar = linkermuisknop(rechtermuiskop)

Image: A log of a

linkermuisknop (GYRO)